














## Opis znaczenia

	<p>Skontrolować drabinę po dostawie i przed każdym użyciem. Należy sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona, czy wszystkie elementy wchodzące w skład drabiny są w dobrym stanie. Nie używać drabiny uszkodzonej. Uszkodzone drabiny należy wycofać z obiegu.</p>		<p>Przed użyciem upewnić się, czy drabina wolnostojąca jest całkowicie rozstawiona.</p>
	<p>Drabina powinna być ustawiona we właściwej pozycji, pod odpowiednim kątem dla drabin przystawnych (kąt nachylenia w przybliżeniu 1:4); z poziomymi szczeblami, stopniami i całkowitym rozstawieniem dla drabiny wolnostojącej.</p>		<p>Montaż stabilizatora.</p>
	<p>Mechanizmy blokujące, jeżeli są na drabinie zamontowane, powinny być całkowicie zablokowane przed jej użyciem.</p>		<p>Minimalne nachodzenie dwóch współpracujących elementów drabiny.</p>
	<p>Nie przekraczać całkowitego maksymalnego obciążenia dla danego typu drabiny.</p>		<p>Sposób montażu drabiny w ustawieniu w literę „A”.</p>
	<p>Nie schodzić z góry drabiny przystawnej z wyższej wysokości bez dodatkowego zabezpieczenia takiego jak umocowanie drabiny lub zastosowanie urządzeń zapewniających jej stabilność.</p>		<p>Sposób montażu drabiny w ustawieniu w literę „A”.</p>
	<p>Nie stać na trzech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny przystawnej.</p>		<p>Sposób montażu drabiny typu „Pomost roboczy” w ustawieniu w literę „A”.</p>
	<p>Nie stać na dwóch najwyższych stopniach/szczeblach drabiny wolnostojącej bez platformy i poręczy.</p>		<p>Sposób montażu drabiny w ustawieniu w literę „A”.</p>
	<p>Nie stać na czterech najwyższych stopniach/szczeblach dodatkowego elementu wysuwanego drabiny wolnostojącej.</p>		<p>Sposób montażu drabiny w ustawieniu w literę „A”.</p>
	<p>Trzymać się pewnie drabiny podczas wchodzenia i schodzenia.</p>		<p>Sposób montażu drabiny w ustawieniu w literę „A”.</p>
	<p>Drabiny przystawne używane w celu dostępu do wyższego poziomu powinny wystawać co najmniej 1 metr od punktu zejścia.</p>		<p>Regularnie smarować przeguby.</p>
	<p>Maksymalna liczba użytkowników drabiny (ilość osób mogących wejść jednocześnie na drabinę).</p>		<p>Maksymalne obciążenie drabiny w ustawieniu jako pomost roboczy/rusztowanie.</p>
	<p>Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem drabiny.</p>		<p>Drabiny równoległe w pozycji „A” używać tylko z dodatkowym stabilizatorem.</p>
	<p>Sprawdzać stopki drabiny.</p>		<p>Obciążać drabinę tylko przy prawidłowym ustawieniu i zamknięciu przegubów.</p>
	<p>Sprawdzać stopki drabiny.</p>		<p>Obciążać drabinę tylko przy prawidłowym ustawieniu i zamknięciu przegubów.</p>

## Opis znaczenia

	Drabina powinna być ustawiona na równej, poziomej i nieruchomej powierzchni.
	Drabina przystawna powinna być oparta o stabilne, trwałe podłoże i zabezpieczona przed użyciem np. poprzez umocowanie bądź użycie odpowiedniego wyposażenia, aby zapobiec przemieszczaniu się drabiny.
	Drabina nie może być przestawiana trzymając ją za górną część.
	Sprawdzić czy zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem w miejscu pracy np.: liniami napowietrznymi wysokiego napięcia lub innym sprzętem elektrycznym.
	Podczas ustawiania drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji drabiny np.: z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Zabezpieczyć drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) oraz okna w miejscu pracy.
	Drabina powinna stać na swoich stopach, nie na szczeblach lub stopniach. Zabronione jest stawianie drabiny na skrzynkach, podpórkach itp.
	Drabiny nie stawiać na śliskich powierzchniach (np.: lód, błyszczące lub zanieczyszczone powierzchnie); chyba, że zastosowano dodatkowe skuteczne środki bezpieczeństwa (jak np. wyczyszczenie zabrudzonej powierzchni), aby zapobiec ześlizgnięciu/zsunięciu się drabiny.
	Nie wychylać się za daleko z drabiny. Środek ciężkości użytkownika powinien znajdować się pomiędzy podłużnicami, a obydwie stopy na tym samym stopniu/ szczeblu podczas wykonywania pracy.
	Nie używać drabiny wolnostojącej w celu przedostania się na inny poziom.
	Zapewnić, aby dzieci nie bawiły się na/przy drabinie.
	Należy być zwróconym twarzą do drabiny podczas wchodzenia i schodzenia.
	Nie używać drabiny jako pomostu.
	Korzystać z odpowiedniego obuwia podczas wchodzenia na drabinę.

	Unikać prac, które powodują boczne obciążenie drabiny wolnostojącej, takich jak wiercenie w cegle lub betonie.
	Sprzęt wnoszony podczas wchodzenia na drabinę powinien być lekki i łatwy do przenoszenia.
	Przed użyciem pamiętać o należyтым i bezpiecznym rozstawie drabiny.
	Upewnić się, czy zastosowano ograniczniki oraz czy blokady zostały skutecznie zamknięte.
	Używać drabiny stawiając we właściwym kierunku.
	Nie stawać na najwyższym stopniu drabiny.
	Drabinę stawiać na stabilnym podłożu.
	Drabinę stawiać na równym podłożu.
	Nie obciążać drabiny, kiedy górna półka/stopień nie jest właściwie rozłożona/-y.
	W tym ustawieniu nie wchodzić na górną część drabiny.
	Nie używać drabiny z jednocześnie wysuniętymi przedłużaczami podłużnic.